

GUIDE D'UTILISATION DE L'ENTERPAD

Félicitation pour votre achat de l'Enterpad version Canadialog!

Introduction

L'Enterpad est un clavier programmable qui vous permettra d'exécuter des tâches simples ou complexes grâce à une simple pression sur une touche. Ces tâches que l'on appellera macros tout au long de ce manuel peuvent consister par exemple à exécuter un raccourci clavier complexe, ouvrir un programme, écrire des blocs de textes en fonction de vos besoins, se connecter à des sites Web sécurisés, Etc.

L'Enterpad permet de programmer jusqu'à 460 macros différentes sachant qu'une touche peut effectuer jusqu'à 4 macros différentes. Chacune des 120 positions de l'Enterpad P120 permet de reproduire un ou plusieurs caractères qui se retrouvent sur un clavier régulier. En appuyant sur une touche de l'Enterpad, on obtient une séquence de lettres, de chiffres ou de fonctions. Pour ce faire, on doit, à l'aide du logiciel de configuration fourni avec l'Enterpad, créer un fichier qui tient compte des besoins spécifiques de l'utilisateur et transférer ce fichier dans la mémoire permanente de l'Enterpad. L'Enterpad est également compatible avec Autohotkey ce qui permet de créer des macros plus complexes. En revanche, le script Autohotkey devra s'installer sur le disque dur de votre ordinateur.

Description et positionnement de l'Enterpad

L'Enterpad est de forme rectangulaire. Un câble USB y est également attaché. Il est important de ne pas tenter de débrancher le câble USB de l'Enterpad cela annulera la garantie de votre produit. Lorsque pausé à plat, on remarquera que le haut de l'Enterpad est davantage surélevé par rapport au bas de celui-ci. L'Enterpad doit être placé sur une surface plane et le câble USB devra se trouver à l'arrière et à gauche de l'Enterpad. Sur l'Enterpad, vous retrouverez une feuille plastifiée qui comportera des petits points si vous disposez de la version adaptée offerte par Canadialog. Chaque point correspond à une touche de votre Enterpad. Il est également possible de glisser une feuille imprimée sous la feuille de plastique transparente ce qui permet d'ajouter des indications visuelles à l'Enterpad. Pour se faire, il suffira seulement de surélever la feuille plastifiée en utilisant l'espace prévue à cette fin se trouvant sur la face opposée au câble USB.

L'Enterpad dispose également d'un haut-parleur. Celui-ci permet d'émettre des signaux sonores. Un signal sonore se fera entendre après un appui sur une touche ce qui vous confirmera que la commande a bien été transmise à l'ordinateur. Un signal sonore peut également se faire entendre dans les situations suivantes: lors de la connexion à l'ordinateur ce qui confirme l'établissement du lien entre l'Enterpad et l'ordinateur, lors de la mise à jour de la mémoire interne de l'Enterpad, si un problème technique survient, Etc. Le haut-parleur se trouve sous l'Enterpad dans le coin supérieur droit. Un petit trou rond pourra y être observé. Le volume du signal sonore pourra être ajusté. Il est à noter

que les signaux sonores de l'Enterpad peuvent être également désactivés si nécessaire. Merci de contacter le support technique de Canadialog pour les détails.

Les touches de l'Enterpad sont numérotées et disposées de la façon suivante. Chacune des rangées se composent de 10 touches et les colonnes de 12 touches. La rangée du haut présente de la gauche vers la droite les touches 1 à 10. Ainsi de suite, la deuxième rangée à partir du haut présente de gauche à droite les touches 11 à 20 faisant en sorte que la touche se trouvant totalement en bas à droite de l'Enterpad correspond à la touche 120. La touche Shift est une touche spéciale qui se trouve dans le coin inférieur gauche de l'Enterpad et elle porte le numéro 111. Elle permet d'activer l'action secondaire d'une touche. Il faudra maintenir la touche Shift enfoncée pendant l'appui sur la touche qui dispose d'une action secondaire.

Installation du modèle de base offert gratuitement par Canadialog

Pour utiliser votre Enterpad, il vous faudra soit programmer vos propres macros ou encore installer notre modèle de base qui comprend plus de cinquante macros déjà prédefinis. Pour télécharger et installer notre modèle de base, rendez-vous à l'adresse Web <http://enterpad.canadialogstore.com>. Avant d'exécuter le fichier d'installation, assurez-vous que votre Enterpad est branché à votre ordinateur. Dans le cas où l'ordinateur sur lequel vous avez branché l'Enterpad n'a jamais communiqué avec votre périphérique, il faudra attendre quelques minutes que Windows termine la détection de l'Enterpad avant de démarrer le programme d'installation. Vous devrez ensuite suivre les instructions présentées à l'écran.

Liste des macros disponible dans le modèle de base de Canadialog adapté à Zoomtext

Après l'installation du modèle de base offert par Canadialog, les touches de votre Enterpad exécuteront les macros suivantes

- 1 - Aller au bureau
- 2 - Ouvrir Mes documents
- 3 - Ouvrir Microsoft Word
- 4 – Ouvrir Bloc-notes
- 9 - Redémarrer Windows
- 10 – Arrêter Windows
- 11 – Copier du texte dans le presse-papier 1
- 12 – Copier du texte dans le presse-papier 2
- 13 – Copier du texte dans le presse-papier 3
- 21 – Coller le texte du presse-papier 1
- 22 – Coller le texte du presse-papier 2
- 23 – Coller le texte du presse-papier 3
- 51 – Ouvrir le site Web Google

- 52 – Ouvrir le site Web GMAIL
- 53 – Ouvrir le site Web Hotmail
- 54 – Ouvrir le site Web Facebook
- 55 - Ouvrir le site Web Twitter
- 56 - Ouvrir le site Web YouTube
- 57 - Ouvrir le site Web Bibliothèque SQLA
- 58 - Ouvrir le site Web Bibliothèque CNIB
- 59 - Ouvrir le site Web Canadialog
- 60 - Vider la mémoire cache et l'historique d'Internet Explorer et Firefox
- 101 - Démarrer ZoomText
- 102 – Démarrer AppReader
- 103 – Augmenter le grossissement
- 104 – Augmenter la vitesse de la voix
- 105 - Activer ou désactiver la synthèse vocale
- 109 - Réactiver ZoomText
- 111 - Arrêter ZoomText
- 112 - Agrandir la fenêtre courante
- 113 – Diminuer le grossissement
- 114 – Diminuer la vitesse de la voix
- 115 - Alterner entre les moteurs de synthèse vocale disponible
- 116 - Activer ou désactiver l'amélioration des couleurs
- 119 – Mettre ZoomText en pause
- 120 - Aide (Un dialogue vous demandera d'entrer le numéro de la touche à vérifier)
- Shift 120: Rafraîchir l'Enterpad
- Shift 119 - Aide par exploration de l'Enterpad
- Shift 118 - Désactivation de l'aide par exploration de l'Enterpad
- Shift 114 - Volume minimum du haut-parleur de l'Enterpad
- Shift 113 - Volume médium du haut-parleur de l'Enterpad
- Shift 112 - Volume maximum du haut-parleur de l'Enterpad

Note: Les touches 11, 12, 13 permettent de copier du texte dans trois presse papiers différents alors que les touches 21, 22, 23 permettent de coller le contenu précédemment copié.

Résolution des problèmes

L'Enterpad est branché à votre ordinateur, il émet des signaux sonores lorsque des touches sont pressées, mais aucune action ne se produit:

- Appuyez sur Shift 120 pour rafraîchir l'Enterpad et activez l'icône Enterpad présente sur votre bureau.
- Assurez-vous que le logiciel Enterpad a été installé sur votre ordinateur et que l'installateur a réussi à mettre à jour la mémoire interne de l'Enterpad. Dans le doute, il vous faudra exécuter à nouveau l'installateur.

L'Enterpad n'émet aucun signal sonore lorsque des touches sont enfoncées:

- Assurez-vous que l'Enterpad est bien branché à votre ordinateur.



1-888-730-0003

- Tentez de débrancher l'Enterpad et de le rebrancher après une attente de 30 secondes.
- Assurez-vous que l'Enterpad est bien présent dans le gestionnaire des périphériques de Windows.

Pour toute autre problématique, merci de communiquer avec le support technique de Canadialog.

Communiquer avec nous

Canadialog
2001, Boul. Robert Bourassa, Bur. 17023
Montréal, Québec, H3A2A6

Téléphone (sans frais USA/Canada): +1-888-730-0003

Courriel: enterpad@canadialogstore.com